No.1 設定しよう!



又多一个为一个

3Gモバイル通信端末対応ネットワークカメラ


CS-WMV043G-NV

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設 定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい るサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないOSやその他の設定、ご利用方法についてはユーザーズ・マニュ アルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「カメラを外出先か ら確認しよう!」裏面の「ユーザーズ・マニュアル、FAQの見方」を参照してください。

本製品の特徴

自宅や職場の様子を外出先から簡単に確認できます! さらに赤外線LED搭載なので、暗くなっても撮影可能! お店や倉庫などの防犯に最適です!!









■ナイトビジョン機能搭載(暗くても撮影が可能な赤外線撮影モード)



います。本機能をご使用の場合の 設定は、別紙「操作画面の使じ 方」を参照してください。 ※赤外線撮影モードの画像は

手順の確認

STEP 1 使用中のネットワークを調べる

使用中の環境に合ったIPアドレスを本製品に設定するために調べます。

STEP 2 使用中のネットワークの接続

本製品を使用中のネットワークに接続しましょう。

STEP 3 セットアップユーティリティのインストール

ソフトウェアをインストールします。

STEP 4 本製品のIPアドレス設定

使用中のネットワークに合ったIPアドレスを設定します。

STEP 5 カメラ画像の確認

パソコンからカメラ画像を視聴できるか確認します。

同梱物について

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。



0







カメラを外出先から

確認する

□ レンズクリーナー CD-ROM ※ソフトウェア □ スタートガイド



□ USB延長ケーブル □ 安全に関する説明書/ 保証書

以下の製品は、別途ご用意ください。




□ インターネットに 接続できる環境

工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

- ●ユーザ名(ログインID):admin(エー・ディー・エム・アイ・エヌ)
- ●パスワード:password(ピー・エー・エス・エス・ダブリュー・オー・アール・ディー)
- ●IPアドレス:192.168.111.200


各部の名称



本紙で使われている画面表示は、ルータのIPアドレス「192.168.1.1」に合せた環境 に設定する手順で説明しています。

使用中のネットワークを調べる

本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境に合った IPアドレスを本製品に設定する必要があります。本紙の確認方法より ブロードバンドルータのIPアドレスを確認し、本製品の新しいIPアドレ スを下記の表に記入してください。



※ここで記入したIPアドレスは、「STEP 4」の手順3で使用します。

※上記の「本製品の新しいIPアドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在しているとき、または本製品が 複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えてください。







「ネットワークの状態と **タスクの表示**」をクリック。

※手順ではWindows 7で説明していますが、

※Windows 7でアイコン表示の 場合や、Windows Vistaでク 「ネットワークと共有センター」 をクリック。



「**ローカルエリア接続**」をクリック。 「状態の表示」をクリック。



ネットワーク接続の詳細(D) プロパティ 物理アドレス DHCP 有効 IPv4 アドレス 192.168.1.20 IPv4 サブネット マスク リースの取得日 IPv4 デフォルト ゲートウェイ 192.168.1.1

192.168.1.1

ネットワーク接続の詳細 画面に表示された 「IPv4 デフォルト ゲート **ウェイ**」のIPアドレスを メモに取ります。

※「IPv4 デフォルト ゲートウェイ」 がブロードバンドルータのIPア ドレスとなります。

ワーク接続」をダブルクリック


し、手順4に進みます。

以上でIPアドレスの確認は終了です。 [閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じてください。

Windows XPのとき

IPv4 DNS サーバー









スとなります。

以上でIPアドレスの確認は終了です。 [閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じてください。

詳細(D)...

STEP 2 使用中のネットワークに接続





本製品前面の「Power」・「Audio」・「LAN」の各ランプが点灯します。


STEP 2で こまうたとき


電源が入らない


本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

●ACアダプタが正しく接続されていますか? ●同梱品以外のACアダプタを使用していませんか? ●延長コードやタップを使用しないで接続していますか? ●正しい電源、電圧で使用していますか? ●他のコンセント差込口に変えてみてください。


それでも改善されない場合は、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございますので、同梱の「はじめにお読み ください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。








◎3Gモバイル端末を使用する際は、右記の「モバイル端末をご使用する際の設定」へ進んでください。





本製品前面の「3Gランプ」が、点 滅から点灯に変わるとインター ネットの接続が確立されます。 ※点灯するまで、2分程度かかります。

● インターネット |

モバイル端末を使ってインターネット接続する際、ご契約が定額データプランであっても、以下のような誤っ た設定により従量制で通信し、別途パケット通信料が請求されますのでご注意ください。

(例1)docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、「自動設定」の機種選択にて「EMOBILE端末」を設定したとき。 (例2)docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電話番号」に「*99***1#」を設定したとき

- ※通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。
- ※NTTドコモの「定額データブラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信サービス、または国際ローミングをご利用されるときには定額通 信の対象外となり、別途NTTドコモから通信料が請求されますのでご注意ください。
- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。